



# Esquema ligação Kit CLP/IHM Injetora Padrão BC06 BCKB01



# FONTES DE ALIMENTAÇÃO NECESSÁRIAS

0V POTÊNCIA	+24V POTÊNCIA	
0V IHM	+12V IHM <b>6A</b>	<b>PS75</b> Prisma
0V CAN	+12V CAN <b>2A</b>	<b>PS26A</b> Prisma
+5V ANALÓGICO <b>4A</b>	-15V ANALÓGICO <b>1A</b>	
0V ANALÓGICO	+15V ANALÓGICO <b>1A</b>	<b>PS53</b> Prisma
+10V ANALÓGICO <b>1A</b>		



## ATENÇÃO:

**Não interligar as referências: 0V POTÊNCIA, 0V IHM, 0V CAN e 0V ANALÓGICO**

A distância entre a fonte 12V 6A e a IHM não pode ultrapassar 30cm